



Einstelltemperaturen für die Toko Waxe

Die Angaben zur Temperatur sind als Richtwerte zu verstehen. Die effektiven Einstellungen sind abhängig von der Umgebungstemperatur, Belagtemperatur usw.

Als Faustregel gilt: Die Temperatur muß so eingestellt werden, daß bei konstanter Bewegung des Gerätes über den Belag eine ca. 3-5cm lange flüssige Waxeschicht hinter dem Gerät sichtbar wird und keine Rauchentwicklung entsteht.

Wax	Temperature Wax Iron	
	°C	°F
Yellow	120° ~ 130°	250° ~ 265°
Red	130° ~ 140°	265° ~ 285°
Blue	140° ~ 150°	285° ~ 300°
Molybdenum	130° ~ 140°	265° ~ 285°
Jet Stream	150°	300°
Repair Powder	140°	285°